



- 1—Se fixeaza baza componibila din tabla pe cadrul metalic;
- 2—Se termohidroizoleaza baza din tabla;
- 3—Se monteaza sortul componibil pe perimetrul gaurii;
- 4—Perimetral pe rama mobila se aseaza o garnitura de etansare din burete;
- 5—Se monteaza cupola cu surub forant pe baza din tabla.