



- 1-Se monteaza sortul componibil pe perimetrul gaurii;
- 2-Se fixeaza baza componibila din tabla pe sortul de mascare;
- 3-Perimetral pe baza se aseaza o garnitura de etansare bituminoasa;
- 4-Se termohidroizoleaza baza din tabla;
- 5-Se fixeaza rama trapei de fum pe baza cu surub autoforant;
- 6-Se monteaza cilindrul pneumatic pe bara superioara si se infileteaza butelia;
- 7-Perimetral pe rama mobila se aseaza o garnitura de etansare din burete;
- 8-Se monteaza cupola cu surub forant pe rama mobila.